

配線図

HR10HR10P-RC-1

ステージ通信OUT側(10pin)
コネクタ：HR10A-10P-10P(73)
(オスタイブ)
ヒロセ電機(株)製

ステージ通信IN側(10pin)
コネクタ：HR10A-10S-10P(73)
(メスタイブ)
ヒロセ電機(株)製

ピン番号	色	接続先	ピン番号	色	接続先
TXD	青(白)	青(白)	1	青(白)	RXD
RXD	黄(茶)	黄(茶)	2	黄(茶)	TXD
同時スタート	緑(黒)	緑(黒)	3	緑(黒)	同時スタート
FG	黒(緑)	黒(緑)	4	黒(緑)	FG
V+	赤(灰)	赤(灰)	5	赤(灰)	V+
V+	灰(赤)	灰(赤)	6	灰(赤)	V+
V+	紫(橙)	紫(橙)	7	紫(橙)	V+
V-	白(青)	白(青)	8	白(青)	V+
V-	茶(黄)	茶(黄)	9	茶(黄)	V-
V-	橙(紫)	橙(紫)	10	橙(紫)	V-
ケース			ケース		

ケーブルの見分け方



(電源配線有)
HR10HR10P-RC-1



(電源配線無し)
HR10HR10-RC-1

電源配線有



HR10HR10-RC-1

ステージ通信OUT側(10pin)
コネクタ：HR10A-10P-10P(73)
(オスタイブ)
ヒロセ電機(株)製

ステージ通信IN側(10pin)
コネクタ：HR10A-10S-10P(73)
(メスタイブ)
ヒロセ電機(株)製

ピン番号	色	接続先	ピン番号	色	接続先
TXD	青(白)	青(白)	1	青(白)	RXD
RXD	黄(茶)	黄(茶)	2	黄(茶)	TXD
同時スタート	緑(黒)	緑(黒)	3	緑(黒)	同時スタート
FG	赤(灰)	赤(灰)	4	赤(灰)	FG
-			5		-
-			6		-
-			7		-
V-	白(青)	白(青)	8	白(青)	V-
V-	茶(黄)	茶(黄)	9	茶(黄)	V-
V-	黒(緑)	黒(緑)	10	黒(緑)	V-
ケース			ケース		

電源配線無



D9HR10-RC-2

PC側(9pin)
コネクタ：17JE-13090-02(D8C6)A-CG
(オスタイブ) D-sub9pin
DDK製

ステージ通信IN側(10pin)
コネクタ：HR10A-10P-10S(73)
(メスタイブ)
ヒロセ電機(株)製

ピン番号	色	接続先	ピン番号	色	接続先
-			1	黄(茶)	RXD
RXD	青(白)	青(白)	2	青(白)	TXD
TXD	黄(茶)	黄(茶)	3		-
-			4		-
GND	白(青)	白(青)	5		-
-	茶(黄)	茶(黄)	6		-
-			7	白(青)	V-
-			8	茶(黄)	V-
-			9		V-
-			10		-
ケース			ケース		



詳細はこちらへアクセス!

